

					NODO CENTRALE						
Collegamenti verso il Nodo Info-telematico (plancia)					Connettore D055		Collegamenti verso il Modulo Tv (vano baule)				
Cablaggio Plancia TV							Cablaggio Briglia TV				
Funzione	Destinazione		Colore	Ø	Pin	Ø	Colore	Destinazione		Funzione	Connettore Modulo TV schema postato da sasà
	Pin	Connettore						Connettore	Pin		
I CAN H verso modulo TV (NTV)	7	M065A	G	0,5	1	0,35	G	M100A	3	I CAN H verso modulo TV (NTV)	CAN H
I CAN L verso modulo TV (NTV)	8	M065A	GN	0,5	2	0,35	GN	M100A	2	I CAN L verso modulo TV (NTV)	CAN L
Segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (rosso)	16	M065E	V	0,5	3	0,35	VG	M100A	17	Segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (rosso)	video R
Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (rosso)	17	M065E	M	0,5	4	0,35	M	M100A	18	Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (rosso)	massa video R
Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (verde)	18	M065E	R	0,5	5	0,35	RC	M100A	15	Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (verde)	video G
Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (verde)	19	M065E	B	0,5	6	0,35	BL	M100A	16	Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (verde)	massa video G
Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (blu)	20	M065E	S	0,5	7	0,35	S	M100A	13	Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (blu)	video B
Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (blu)	21	M065E	L	0,5	8	0,35	L	M100A	14	Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (blu)	massa video B
Sincronizzazione composta da sintonizzatore TV	22	M065E	H	0,5	9	0,35	Z	M100A	11	Sincronizzazione composta da sintonizzatore TV	c-sync +
Massa sincronizzazione composta da sintonizzatore TV	23	M065E	G	0,5	10	0,35	G	M100A	12	Massa sincronizzazione composta da sintonizzatore TV	c-sync massa video
Schermaggio massa linee Video	24	M065E	H	0,5	11	0,35	H	M100A	10	Schermaggio massa linee Video	massa linea Video
Collegamento TV/ RGB (Total shielding)	25	M065E	N	0,5	12	0,35	N	M100A	9	Collegamento TV/ RGB (Total shielding)	TV/RGB (Total shielding)
Segnale TV accesa	26	M065E	AV	0,5	13	0,35	AV	M100A	1	Segnale TV accesa	CAN massa
Ingresso Audio destro da TV (-)	7	M065H	V	0,5	14	0,35	V	M100A	6	Ingresso Audio destro da TV (-)	Audio TV Scherm.
Ingresso Audio destro da TV (+)	8	M065H	VN	0,5	15	0,35	VN	M100A	5	Ingresso Audio destro da TV (+)	audio ( R ) +
Schermaggio linea audio	9	M065H	Z	0,5	16	0,35	Z	M100A	4	Schermaggio linea audio	massa audio -
Ingresso Audio sinistro da TV (+)	10	M065H	ZN	0,5	17	0,35	ZN	M100A	7	Ingresso Audio sinistro da TV (+)	audio ( L ) +
Ingresso Audio sinistro da TV (-)	11	M065H	S	0,5	18	0,35	S	M100A	8	Ingresso Audio sinistro da TV (-)	massa audio -
Alimentazione tramite la linea protetta dal fusibile F69	49	D020	R	0,5	19	0,35	RC	M100A	20	Alimentazione tramite la linea protetta dal fusibile F69	kl.30 (+12V)
							MN	C070	19	Massa	kl.31 (massa)