


Hier eine kurze Anleitung wie man leicht selbst den Innenraumfilter / Pollenfilter des Thesis wechseln kann.

Der Innenraumfilter befindet sich hinter der Mittelkonsole und ist über den Fussraum der Beifahrerseite erreichbar.

Zuerst Mitteltunnel Verkleidung auf der Beifahrerseite entfernen, sie ist nur eingeklemmt und mittels Klettband fixiert.

Dann die schwarze Abdeckung abbauen, sie ist mit schwarzen Plastikschrauben befestigt die man um 90° drehen muss.





Das schwarze Filterkasten-Gehäuse der Filterkasten nach Luftschleichen.



Zeigen die Flussrichtung (Flow) des Filters beachten, der Pfeil muss Richtung Sitz (Fahrzeug Heck)

